

Mettre et retirer le respirateur PureFlo™ ESM/ESM+

1 CHARGEMENT ET INSTALLATION DE LA BATTERIE

Installer et brancher l'ensemble sur le chargeur.



Charger les batteries (durée nominale de recharge : 2,5 heures).

Installer les batteries entièrement chargées dans le respirateur.



CONDITION	VOYANT
Avant de charger	JAUNE 
Chargement rapide	ORANGE 
Batterie entièrement chargée	VERT FIXE 

2 INSPECTION VISUELLE

Vérifier que la cape et l'écran facial ne présentent aucun dommage.



Vérifier que la cape est attachée au châssis du respirateur et que le joint de la visière ne présente aucun dommage.



Vérifier le fonctionnement du serrage de la cape.



Vérifier que la pièce d'exhalation n'est pas contaminée.



3 MISE EN PLACE DU RESPIRATEUR

S'assurer que la jugulaire réglable est bien ajustée pour la circonférence et la hauteur de la tête.



Replacer la jugulaire en position avant ou arrière, cliquer en place.



Mettre le respirateur en marche. Les voyants vert et rouge s'allument. Quand le voyant rouge s'éteint, le respirateur est prêt à être mis.

Placer le respirateur sur la tête et former l'étanchéité en tirant sur le cordon du cou.



Placer le cordon de serrage à l'intérieur des vêtements de travail.

Pendant l'utilisation, si le voyant vert se met à clignoter avec une alarme audible, ceci signifie que la batterie est faible.

Si un voyant rouge s'allume avec une alarme audible, il faut changer le filtre. Veiller à sortir de la zone contaminée.

4 RETIRER LE RESPIRATEUR

Desserrer l'attache du serrage du cou, soulever soigneusement le respirateur de la tête, et l'arrêter.

Fermer complètement le cordon de serrage du cou et l'insérer dans le respirateur pour garder l'intérieur propre et à l'abri de la poussière quand il n'est pas utilisé.

Un sac plastique est prévu pour ranger le casque dans un environnement propre.



CHANGER LE FILTRE

1. Tenir le respirateur avec le filtre tourné vers le bas.
2. Tourner le filtre en sens antihoraire tout en tenant le respirateur et jeter le filtre.
3. Remplacer par un filtre neuf, en revissant en sens horaire jusqu'à ce qu'il soit serré à main.